

STYLO-VIBREUR pour téléphone portable GSM

Ce stylo-vibreur est un avertisseur tactile qui remplace ou complète la sonnerie de votre téléphone cellulaire pour une plus grande discrétion.

1. Dévissez le capuchon du stylo comme indique la flèche "FREE ➤" en un quart de tour, puis tirez. Placez une pile UM-4, type AAA (non fournie) dans le capuchon en respectant la polarité : (-) au fond du capuchon, (+) vers le circuit.
2. Réglez la sonnerie de votre téléphone portable au mode silencieux (référez-vous au mode d'emploi du téléphone).
3. Réglez la sensibilité de réception du stylo-vibreur avec le bouton HI-LO selon la place où se trouve votre téléphone portable :
 - en position HI, si votre téléphone est dans votre sac ou attaché-case qui se trouve à 2 mètres de vous.
 - en position LO, si votre téléphone est proche de vous;Nous vous conseillons de garder votre téléphone portable à moins d'un mètre de vous pour mieux apprécier la performance du stylo-vibreur.
4. Gardez le stylo-vibreur au contact de votre corps, dans la poche intérieure par exemple.
5. Lorsqu'il y a un appel, le stylo-vibreur vous avertira par une vibration. Glissez le bouton poussoir sur OFF pour arrêter la vibration.