

CHARGEUR DE BUREAU CA 300

- Permet de charger les batteries PB 72 et PB 120.
- Démarrage et arrêt automatique.
- Mode cyclique pour éliminer l'effet mémoire des batteries
Détection des mauvaises batteries ou des batteries en court-circuit.



Spécifications :

Temps de charge : 8h50mn à 13h10mn

Courant de charge : 70mA à 90mA

Courant de charge en mode "maintien de charge":
4mA à 6mA

Fonctionnement :

1. Connecter l'adaptateur AC/DC à la source de tension.
2. Utiliser le commutateur S1 pour déterminer la tension de la batterie.
3. Insérer la batterie dans le chargeur. La charge débutera quelque soit le sens d'insertion de la batterie. Le voyant deviendra rouge indiquant le début de la charge.
4. Une couleur jaune indiquera que la tension de la batterie est anormalement basse ou que la batterie est en court-circuit. A la fin du cycle de charge, le voyant vert s'allumera indiquant la fin de la charge et le début du cycle de maintien de charge. La batterie peut être laissée dans le chargeur en mode "maintien de charge" pendant un temps indéfini.
5. Pour charger la batterie en mode "maintien de charge", insérer la batterie à l'envers dans le chargeur et appuyer sur le bouton SW1. La couleur jaune du voyant indique que la batterie est déchargée. La batterie est déchargée jusqu'à sa tension minimale de sécurité. Ensuite la charge commence et le voyant devient rouge. A la fin de la charge, le chargeur passe automatiquement en mode "maintien de charge".

COMMUTATEUR S1

Position : 7.2V pour la batterie PB 72

Position : 12V pour la batterie PB 120

ETAT DU VOYANT LED1

Rouge Charge

Jaune Décharge si S1 est pressé

Vert Mauvaise batterie (lorsque la batterie est insérée dans le chargeur) ou mode maintien de charge