

Modèle s des t él éphones compatibles

avec le kit mains-libres infrarouge

Modèles de téléphones compatibles avec le kit mains-libres Réf : 005774	Adaptateur à utiliser
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Alcatel OT EASY DB	001011
Alcatel OT CLUB DB	001011
Alcatel OT MAX DB	001011
Alcatel OT VIEW DB	001011

Alcatel OT 300	003899
Alcatel OT 301	003899
Alcatel OT 302	003899
Alcatel OT 303	003899
Alcatel OT 304	003899
Alcatel OT 501	003899

Alcatel OT 311	001271
Alcatel OT 511	001271

Ericsson A1018s	001002
Ericsson A2618s	000999
Ericsson R320	000999
Ericsson R520	000999
Ericsson T20e	000999
Ericsson T28s	000999
Ericsson T39m	000999
Ericsson T65	000999
Ericsson T66	000999
Ericsson T68	000999
Ericsson T68i	000999

Motorola T191	Sans adaptateur
Motorola T192	Sans adaptateur
Motorola T2288	Sans adaptateur
Motorola T250	Sans adaptateur
Motorola V3690	Sans adaptateur
Motorola V70	Sans adaptateur

Nec DB4000	Sans adaptateur
Nec DB4100	Sans adaptateur

Nokia 3210	001010
Nokia 33xx	001010
Nokia 3410	001010
Nokia 5210	001010
Nokia 5510	001010
Nokia 6510	001010
Nokia 8210	001010
Nokia 8310	001010
Nokia 88xx	001010

Nokia 51xx	001004
Nokia 61xx	001004
Nokia 62xx	001004
Nokia 63xx	001004
Nokia 7110	001004

Modèles de téléphones compatibles avec le kit mains-libres Réf : 005774	Adaptateur à utiliser
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Panasonic GD52	Sans adaptateur
Panasonic GD75	Sans adaptateur
Panasonic GD92	Sans adaptateur
Panasonic GD93	Sans adaptateur
Panasonic GD95	Sans adaptateur

Philips Azalis 238	001012
Philips Fisio 120	001012
Philips Fisio 121	001012
Philips Fisio 311	001012
Philips Fisio 316	001012
Philips Fisio 820	001012
Philips Ozeo	001012
Philips Savvy	001012
Philips Xenium	001012

Sagem MC 936	000996
Sagem MC 959	000996
Sagem série 3xxx	000996

Samsung SGH 600	004294
Samsung SGH 2200	004294
Samsung SGH 2400	004294
Samsung SGH A100	004294
Samsung SGH A200	004294
Samsung SGH A300	Sans adaptateur
Samsung SGH A400	Sans adaptateur
Samsung SGH N100	004294
Samsung SGH N400	004294
Samsung SGH R200	004294
Samsung SGH R210	004294

Siemens C35	001006
Siemens C45	001006
Siemens S35	001006
Siemens S45	001006
Siemens SL 45	001006
Siemens ME 45	001006

Siemens S40	001096
-------------	--------

Sony CMD CD5	004747
Sony CMD MZ5	004747
Sony CMD Z5	004747